




05 Montagem da Barra Lateral




06 Fixação da Barra Lateral



07 Montagem do Guarda Corpo




08 Montagem das Ripas



Sallêto *****
móveis


BELICHE
ISABELA



LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
13976	01	Pé Lateral da Estrutura Beliche Isabela	1360	190	25	4
13982	02	Suporte da Escada Beliche Isabela	1350	80	15	2
13979	03	Degrau da Escada Beliche Isabela	593	118	15	3
246	04	Barra Lateral Beliche Isabela	1900	113	25	4
13977	05	Suporte do pé Lateral Beliche Isabela	955	150	15	2
13981	06	Guarda Corpo Beliche Isabela	900	190	15	2
12225	07	Travessão do Estrado Beliche Isabela	900	45	15	8
12224	08	Ripa do estrado Beliche Isabela	1830	45	25	12


LISTA DE FERRAGENS

A		X24	B		X16	C		X22
	Parafuso 3,5x14			Parafuso 5X50			Parafuso 7X60	
D		X16	E		X16	F		X08
	Porca Elíptica			Parafuso 1/4X90			Sapata	
G		X48	H		X08	I		X16
	Prego 12x12			Tampa Parafuso 6mm			Tapa Furo Adesivo	
J		X01	K		X16	L		X02
	Chave Allen Zeta			Suporte Anti Ruído			Chapa Retã	


Medidas em mm




01 Início da Montagem




02 Montagem do Suporte da Escada



03 Montagem do Pé Lateral na Escada



04 Montagem do Suporte da Lateral da Beliche



Atenção

Sr. Montador fixa as peças 05 junto com as peças 01 e a Barra 04.